

ST-22051G

S 17G MODEL



МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ: МЕТАЛЛ + ПЛАСТИК

ВЕС: 500 Г

ПРИНЦИП РАБОТЫ: CO2 12 Г. БАЛЛОН

НАЧАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПУЛИ: ДО 120 М/С

САМОЗАРЯДНЫЙ ПИСТОЛЕТ

МАСШТАБ 1:1

ВМЕСТИМОСТЬ МАГАЗИНА: 13+1

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАСТРОЕННЫЙ HOP UP
(СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ПУЛИ)**



ВНИМАНИЕ
**ПЕРЕД
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТЕ
ИНСТРУКЦИЮ.**

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

- A. Это пневматический пистолет для игры. Приобретение его возможно для лиц, достигших 18-летнего возраста. При использовании пистолета более молодыми гражданами необходим контроль со стороны взрослых.
- B. Будьте ответственным владельцем пистолета! Изучите законодательство в сфере регулирования оборота пневматического оружия и конструктивно сходных с ним изделий.
- C. Прочтите руководство по эксплуатации и убедитесь, что полностью поняли его правильно перед началом эксплуатации пистолета.
- D. Уделяйте внимание окружающей обстановке, где Вы находитесь. Не носите Ваш пистолет в публичных местах открыто или в кобуре. Транспортируйте его в разряженном состоянии, в закрытом кейсе или чехле. Не направляйте его на людей или животных, так как реакция на Ваши действия может быть непредсказуемой.
- E. Такие Ваши действия могут быть неверно истолкованы окружающими (в том числе и сотрудниками органов правопорядка), поэтому в отношении вас могут быть предприняты действия, которые применяются к криминальным элементам.
- F. Законодательство США требует нанесения на такое оружие отличительного оранжевого цвета, который не следует удалять или пытаться перекрасить.
- G. Гарантийные обязательства ликвидируются при повреждении маркировки.
- H. Используйте ваше пневматическое оружие с применением всех предосторожностей, связанных с использованием огнестрельного оружия, согласно законодательству в области оборота пневматического оружия. Обратитесь за более подробной информацией к продавцу.
- I. Храните ваш пистолет разряженным, без установленного баллона или взведенной пружины (в зависимости от типа образца пневматического оружия).

★ Используйте либо очки либо защитную маску при использовании пневматического оружия. Используйте сертифицированные защитные средства для глаз.



★ Никогда размахивайте вашим оружием вблизи от людей или животных вне специализированных площадок для стрельбы из пневматического оружия. Демонстрация пневматического оружия в публичных местах противозаконна и может иметь серьезные последствия.



★ Внимательно прочитайте и поймите инструкцию по эксплуатации Вашего образца пневматического оружия.



★ Не заглядывайте в ствол во избежание случайного выстрела для глаз.




★ Всегда контролируйте, чтобы Ваше оружие было направлено в безопасном направлении.



★ Перевозите пневматическое оружие в закрытых чехлах и кейсах в разряженном состоянии. Не перевозите пневматическое оружие скрытно (используя кобуры) и в открытую для окружающих.



★ Не разбирайте полностью и не пытайтесь модифицировать Ваш пневматический пистолет для сохранения гарантии. Удаление деталей с оранжевой маркировкой считается незаконным.




ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО В РУКАХ У ВАС ПРОСТО КОНСТРУКТИВНО СХОДНОЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ ИЗДЕЛИЕ, ОКРУЖАЮЩИЕ, ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, МОГУТ ПРИНЯТЬ ЕГО ЗА НАСТОЯЩЕЕ.


ПОДГОТОВКА К СТРЕЛЬБЕ И ПОСТАНОВКА НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. УСТАНОВКА БАЛЛОНА СО2



1. Поверните пистолет левой стороной к вам. Сдвиньте рукоятку назад.
2. Вставьте новый баллон СО2 12 гр. в рамку и при помощи винта рукоятки наколите его в гнезде клапанного механизма.



Предохранитель
включен





Предохранитель
выключен

СНАРЯЖЕНИЕ МАГАЗИНА




1. Нажмите на кнопку защелки магазина как показано на рисунке.

2. Опустите досылатель пуль вниз до фиксации. После этого снарядите магазин пулями.



3. После снаряжения магазина освободите подаватель как показано на рисунке.



4. Пистолет готов к стрельбе при снятии с предохранителя.